# MANUAL DEL PROPIETARIO

# POLIPASTO DE CADENA MANUAL SERIES CF

**MODELO CF4** 

Capacidad de 1/2 a 5 toneladas

Código, lote y número de serie

# **AADVERTENCIA**

Este equipo no se debe instalar, operar ni recibir mantenimiento por ninguna persona que no haya leído y entendido todo el contenido de este manual. El no leer y cumplir con cualquiera de las limitaciones anotadas en esta publicación puede ocasionar serias lesiones corporales o la muerte y/o daños materiales.



#### 9.0 Lista de Partes

Cuando se pidan partes, por favor proporcione el número de código del polipasto, el número de lote y el número de serie ubicado en la placa de identificación del polipasto (Consulte la Figura 9-1 que se muestra a continuación).


Recordatorio: De acuerdo a las Secciones 1.1 y 3.4.4 para facilitar el pedido de piezas y soporte para el producto, registre el número de código, del lote y serie del polipasto, los cuales se encuentran en la cubierta de este manual.



La lista de partes está organizada en las siguientes secciones:

Sección	Página
9.1 Partes para los Modelos con Capacidades de 1/2 a	a 5 Toneladas39
9.2 Ganchos Opcionales	43
9.3 Recipientes de la Cadena Opcionales	45

#### Partes para los Modelos con Capacidades de 1/2 a 5 Toneladas



# 9.1 Partes para los Modelos con Capacidades de 1/2 a 5 Toneladas

Figura No.	Nombre o	de la parte	No. por polipasto	1/2 tonelada	1 tonelada	2 toneladas	1 1/2 toneladas	3 toneladas	5 toneladas
1	Conjunto del superior	l gancho	1	CF001005	CF001010		CF001015		
2	Conjunto del	l cerrojo	1	CF071005	CF071010		CF071015		
3	Pasador sup	erior	1	CF163005	CF16	3010		CF163015	
4	Juego comple gancho inferi	eto del or	1	M3021A005	M3021A010		M3021A015		
6	Conjunto del	l cerrojo	1	CF071005	CF071010		CF071015		
7	Pasador de l	la cadena	1	M3041005	M3041010		M3041015		
8	Tuerca ranui	rada	1	M3049005	M2049010		M2049010		
9	Chaveta		1	9009402	9009411		9009411		
10	Cuerpo A		1	CF101005	CF10	1010		CF101015	
11	Cuerpo B		1	CF102005	CF10	2010		CF102015	
12	Placa de identificación	sin remaches	1	CF800005B	CF800010B	CF800020B	CF800015B	CF800030B	CF800050B
12	- en blanco	con remaches	<b>'</b>	CF4800005	CF4800010	CF4800020	CF4800015	CF4800030	CF4800050
13	Armazón		1	CF105005	CF10	5010		CF105015	
14	Piñón		1	CF111005**	CF111010**		CF111015**		CF111050**
14	PITION		Į.	CF4111005*	CF411	CF4111010*		CF4111015*	
15	Rodamiento (Figura 14)	de bolas A	1	9000102			9000103		
16	Rodamiento (Figura 14)	de bolas B	1		9000201		9000	)202	9000300
17	Rodamiento (Figura 14)	de bolas C	1	9000104	9000	)105		9000106	
17A	Rodamiento (Figura 14)	de bolas D	1	9000104	9000	)105		9000106	
18	Polea de car	<sup>-</sup> ga	1	CF116005	CF11	6010	CF11	6015	CF116A050
19	Engrane de	carga	1	CF114005	CF11	4010	CF11	4015	CI TIOA030
20	Guía de la ca	adena	1		CF17	'8010		CF178015	
20A	Guía de rodi	llo	2	CF161005					
21	Extractor		1	CF162005	CF16	2010	CF162015		
22	Perno de en cuerpo	chufe para el	2	9091282	909	1284	9091285		
22A	Perno de en cuerpo	chufe para el	2	9091280	9091282 9091283				
23	Tuerca U pa	ra el cuerpo	4			9098	506		
24	Pasador del	trinquete	1			CF156	8005		
25	Tuerca U para	a la Figura 24	1			9098	506		

<sup>\*</sup> Únicamente el modelo CF4 \*\* Partes descontinuadas

# 9.1 Partes para los Modelos con Capacidades de 1/2 a 5 Toneladas


Figura No.	Nombre de la parte	No. por polipasto	1/2 tonelada	1 tonelada	2 toneladas	1 1/2 toneladas	3 toneladas	5 toneladas
26	Resorte del trinquete	1			CF15	8005	I	
27	Trinquete	1			CF15	5005		
28	Anillo de fijación para la Figura 24	1			9047	'108		
29	Disco de fricción	1	CF153005**			CF153010**		
29	Disco de inicción	Į.	M3153005*			M3153020*		
30	Disco del tambor	4	CF152005**			CF152010**		
30	dentado	1	CF4152005*			CF4152010*		
31	Buje para el disco del trinquete	1	M3154005*			M3154020*		
32-A	Placa de fricción A	1	CF150005**			CF150010**		
32-A	Placa de inicción A	1	M3151005*			M3151020*		
32	Placa de fricción B	1	CF151005			CF151010		
32	Placa de incción B	1	M3151005*	* M3151020*				
22	Duada manual	4	CF115005**	CF11	5010**		CF115015**	
33	Rueda manual	1	CF4115005*	CF41	15010*		CF4115015*	
34	Tope de la rueda	1	CF159005 CF159010					
35	Pasador del tope de la rueda	1			M216	7005		
36	Chaveta para la Figura 35	1			9009	9401		
37	Cubierta de la rueda	1	CF171005	CF17	71010		CF171015	
38	Tornillo para la Figura 37	3			CF18	7005		
39	Rondana de resorte para la Figura 37	3			9012	2709		
40	Pasador del extremo	1	CF164005	CF16	64010		CF164015	
41	Perno de enchufe para la Figura 40	1	CF181005			CF181010		
42	Cadena de carga	m	LCCF005	LCC	F010		LCCF015	
43	Cadena manual	m	HCCF005					
44	Conjunto del gancho superior	1	CF001020		CF001020		CF001030	
45	Conjunto del cerrojo	1			CF071020		CF071030	
46	Pasador de la cadena	1			CF041020		M304	1030
47	Tuerca ranurada para la Figura 46	1	M2049010 M2049010			9010		
48	Chaveta para la Figura 46	1			9009411		9009	9411

<sup>\*</sup> Únicamente el modelo CF4 \*\* Partes descontinuadas

# 9.1 Partes para los Modelos con Capacidades de 1/2 a 5 Toneladas

Figura No.	Nombre de la parte	No. por polipasto	1/2 tonelada	1 tonelada	2 toneladas	1 1/2 toneladas	3 toneladas	5 toneladas
49	Juego completo del gancho inferior	1			CF021A020		M3021A030	
50	Yugo inferior	2			CF031020		M3031030	
51	Perno	2			9091274		9091296	
52	Tuerca U	2			9098506		9098508	
53	Flecha	1			CF053020		CF053030	
54	Pasador de resorte	1			CF083020		CF083020	
55	Polea libre	1			CF051020		CF051030	
56	Conjunto del gancho inferior	1			CF021020		M3021030	
57	Conjunto del cerrojo	1			CF071020		CF071030	
58	Juego completo del gancho superior	1						CF001A050
59	Yugo superior A	1						CF011050
60	Yugo superior B	1						CF012050
61	Polea libre	1						CF051030
62	Flecha	1						CF053050
63	Pasador de resorte	1						CF083020
64	Perno de enchufe	3						9091296
65	Tuerca U	3						9098508
66	Conjunto del gancho superior	1						M3021050
67	Conjunto del cerrojo	1						CF071050
68	Juego completo del gancho inferior	1						CF021A050
69	Conjunto del yugo inferior	1						CF031050
70	Polea libre	1						CF051030
71	Flecha	1						CF053050
72	Pasador de resorte	1						CF083020
73	Perno de enchufe	2						9091296
74	Tuerca U	2						9098508
75	Conjunto del gancho inferior	1						M3021050
76	Conjunto del cerrojo	1						CF071050
77	Etiqueta de advertencia	1			WTA	AG9		
78	Eslabón de tope de la cadena	1			L404	5030		

#### 9.2 Ganchos Opcionales



#### Ganchos Bullard®

Figura No.	Nombre	Partes por polipasto	1/2 tonelada	1 tonelada	1 1/2 toneladas	2 toneladas	3 toneladas	5 toneladas
1	Juego completo del gancho superior Bullard <sup>®</sup>	1	6027601	6027602	6027603			6027606
2	Conjunto del gancho Bullard <sup>®</sup>	1	60160	60162	60164			60169
3	Juego del yugo superior	1	TYKITCB005	TYKITCB010	TYKITCB015			
4	Tornillo de cabeza redonda	2	9012	2601	9012602			
5	Tuerca Flexloc <sup>®</sup>	2	9012	2603	9012604			
6	Etiqueta de advertencia	1		WTAG6*				WTAG6*
7	Juego completo del gancho inferior Bullard <sup>®</sup>	1	6027801	6027802	6027803	6027805	6027807	6027808
8	Conjunto del gancho Bullard <sup>®</sup>	1	60160	60162	60164	60165	60168	60169
9	Juego del yugo inferior	1	BYKITCB005	BYKITCB010	BYKITCB015			
10	Tornillo de cabeza redonda	4	9012601		9012602			
11	Tuerca Flexloc <sup>®</sup>	4	9012603		9012604			
12	Etiqueta de advertencia*	1			WTAG	6*		

<sup>\*</sup> El polipasto con gancho(s) Bullard<sup>®</sup> debe tener instalados WTAG6 y WTAG9. (Consulte la página 6 para WTAG9).

# 9.2 Ganchos Opcionales

# Ganchos Shur-Loc®


Figura No.	Nombre	Partes por polipasto	1/2 tonelada	1 tonelada	1 1/2 toneladas	2 toneladas	3 toneladas	5 toneladas
1	Juego completo del gancho superior Shur-Loc <sup>®</sup>	1	6030201 6030202		6030203			
2	Conjunto del gancho Shur-Loc <sup>®</sup>	1	60140	60142	60144			
3	Juego del yugo superior	1	TYKITCB005	TYKITCB010	TYKITCB015			
4	Tornillo de cabeza redonda	2	9012601		9012602			
5	Tuerca Flexloc®	2	9012	2603	9012604			
6	Etiqueta de advertencia	1		WTAG6*	!			
7	Juego completo del gancho inferior Shur-Loc <sup>®</sup>	1	6030101	6030102	6030103	6030105	6030107	
8	Conjunto del gancho Shur-Loc <sup>®</sup>	1	60140	60142	60144	60145	60148	
9	Juego del yugo inferior	1	BYKITCB005	BYKITCB010	BYKITCB015			
10	Tornillo de cabeza redonda	4	9012601		9012602			
11	Tuerca Flexloc®	4	9012603		9012604			
12	Etiqueta de advertencia	1			WTAG6*			

<sup>\*</sup> El polipasto con gancho(s) Shur-Loc® debe tener instalados WTAG6 y WTAG9. (Consulte la página 6 para WTAG9).

#### Ganchos de Inspección

Figura No.	Nombre	Partes por polipasto	1/2 tonelada	1 tonelada	1 1/2 toneladas	2 toneladas	3 toneladas	5 toneladas
1	Juego completo del gancho superior	1	M3001A005IK	M3001A010IK	M3001A015IK			
2	Gancho con yugo y cerrojo	1	M3001A005IH	M3001A010IH	M3001A015IH			
3	Tornillo de cabeza redonda	2	9012	2601	9012602			
4	Tuerca Flexloc®	2	9012	2603	9012604			
6	Juego completo del gancho inferior	1	M3021A005IK	M3021A010IK	M3021A015IK			
7	Gancho con yugo y cerrojo	1	M3021A005IH	M3021A010IH	M3021A015IH			
8	Tornillo de cabeza redonda	2	9012601		9012602			
9	Tuerca Flexloc®	2	9012	2603	9012604			

# 9.3 Recipientes de la Cadena Opcionales



#### RECIPIENTES DE LA CADENA OPCIONALES CF4

Figura No.	Nombre	Partes por polipasto	1/2 tonelada	1 tonelada	1 1/2 toneladas	2 toneladas	3 toneladas	5 toneladas
	Conjunto del recipiente de la cadena "05" (BKC1)	1	60711	60713	60715	60713	60	715
1	Recipiente de la cadena	1	50810	50810	50810	50810	508	810
2	Conjunto del dispositivo desforrador modificado	1	5078903	5076004	5080404	5076004	5080	0404
3	Chaveta	1	9009412	9009412	9009412	9009412	9009	9412
4	Rondana	1	9005205	9005205	9005205	9005205	900	5205
5	Eslabón	1	5076005	5076005	5076005	5076005	5070	6005
6	Rondana	2	9012513	9012513	9012513	9012513	901:	2513
7	Perno de cabeza hexagonal	1	9093327	9093328	9093328	9093328	9093328	
8	Tuerca de seguro	1	9098506	9098506	9098506	9098506	9098	8506
1	Conjunto del recipiente de la cadena "10" (BKD1)	1	60712	60714	60716	60714	60	716
1	Recipiente de la cadena	1	5080403	5080403	5080403	5080403	508	0403
2	Conjunto del dispositivo desforrador modificado	1	5078903	5076004	5080404	5076004	508	0404
3	Chaveta	1	9009412	9009412	9009412	9009412	9009	9412
4	Rondana	1	9005205	9005205	9005205	9005205	900	5205
5	Eslabón	1	5076005	5076005	5076005	5076005	5076005	
6	Rondana	2	9012513	9012513	9012513	9012513	9012513	
7	Perno de cabeza hexagonal	1	9093327	9093328	9093328	9093328	9093328	
8	Tuerca de seguro	1	9098506	9098506	9098506	9098506	9098	8506

#### **NOTAS**

#### **NOTAS**



www.harringtonhoists.com

Harrington Hoists, Inc. 401 West End Avenue Manheim, PA 17545-1703 Teléfono: 717-665-2000

Teléfono gratuito: 800-233-3010

Fax: 717-665-2861

Harrington Hoists - Western Division 2341 Pomona Rd. #103 Corona, CA 92880-6973

Teléfono: 951-279-7100

Teléfono gratuito: 800-317-7111 Fax: 951-279-7500

**CFOM-MEX**